


SATELLITE 4G FROIDE / Cold SATELLITE 4G Démarrage rapide / Quickstart guide



INFORMATIONS / Informations



Affiche les ouvertures de portes, les coupures de courant, les courbes et les consommations de l'armoire.
Se référer à la notice pour plus d'informations.

Displays door openings, power cut-offs, and the curves and consumption for the trolley.
Refer to the instructions for more information.

RECOMMANDATIONS / Recommendations



Veillez à respecter le temps de refroidissement de l'enceinte et une température d'entrée des aliments inférieure à 3°C.

Respect the cooling time of the chamber and a food input temperature less than 3°C.



Armoire lavable au jet basse pression (SAUF écran).
Cupboard can be washed with a low-pressure stream (EXCEPT the screen).



En cas de dysfonctionnement, reportez-vous au site internet Bourgeat (www.bourgeat.fr) ou contactez votre SAV installateur.

In case of malfunction, consult the Bourgeat website (www.bourgeat.fr) or contact your installer's After-Sales service.

ATTENTION : l'armoire Satellite 4G froide est une armoire de maintien en température froide et NON un réfrigérateur.

WARNING: the Satellite 4G cold cupboard is a cold temperature holding cupboard, NOT a refrigerator.

Pour télécharger la notice d'utilisation et d'entretien des armoires Satellite 4G, connectez-vous sur le lien <http://support.bourgeat.fr/>, rubrique «Satellite 4G» :

To download the instructions for using and servicing the 4G satellite cupboards, click on the link <http://support.bourgeat.fr/> and go to the "4G satellite" section :

